



Messanleitung Aufhängungsart „Smokfalten“

Wie wird die Höhe der Gardine gemessen?

- ❖ Messen Sie bündig von der Unterkante Ihrer Gardinenschiene **A** bis bündig zum Fußboden oder gegebenenfalls zum Fensterbrett.
- ❖ Damit die Gardine nicht den Boden berührt, empfehlen wir 1-2 cm **B** von Ihrem gemessenen Wert abzuziehen.



Wie messen Sie die Breite der Gardine?

- ❖ Messen Sie die Strecke **C**, die von Ihrer Gardine bedeckt werden soll.
 - ❖ Wenn Ihr Fenster nicht an eine Seitenwand anschließt, sollte Ihre Gardine pro Seite ca. 15 cm breiter sein als Ihr Fenster.
 - ❖ Runden Sie Ihre ermittelte Maße immer auf die nächst größere, erhältliche Breite auf.
-
- ❖ Um Ihnen eine schöne Faltenbildung zu gewährleisten, kalkulieren wir bei allen Aufhängungsarten eine doppelte Stoffzugabe.

Empfehlung:

1. Aufgrund der Tatsache, dass Fußböden und Decken nicht immer ganz eben sind, empfehlen wir Ihnen an mehreren Stellen Ihre Maße zu ermitteln.
2. Sofern Sie zwei Vorhänge pro Fenster wünschen, halbieren Sie die gemessene Strecke und bestellen Sie zwei Vorhänge.